

Inhaltsverzeichnis

1.Einführung	4
2.Die LaCie USB 2.0 PCI Card.....	5
2.1. indestsystemvoraussetzungen.....	5
2.2. Packungsinhalt.....	6
2.3. Kartenansicht.....	6
3.Installieren der LaCie PCI-Karte.....	7
3.1. Elektrostatische Entladung.....	7
3.2. Einsetzen der LaCie PCI-Karte	8
3.3. Treiberinstallation.....	9
4.Fragen und Antworten zu USB 2.0.....	10
5.Kontaktaufnahme mit dem Kundendienst.....	11
5.1. Kontaktaufnahme mit dem Kundendienst	12
6.Garantie	13

Hinweise zum Copyright

Copyright © 2011 LaCie. Alle Rechte vorbehalten. Diese Veröffentlichung darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von LaCie weder ganz noch auszugsweise vervielfältigt, wiedergegeben, abrufbar gespeichert oder in irgendeiner Form oderelektronisch, mechanisch, als Fotokopie, Aufzeichnung oder auf andere Weise übermittelt werden.

Marken

Apple, Mac, Macintosh und FireWire sind eingetragene Marken von Apple Computer, Inc. Sony und iLink sind eingetragene Marken von Sony Electronics. Microsoft, Windows 98, Windows 98 SE, Windows Millennium Edition, Windows 2000 und Windows XP sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation. Andere Marken in diesem Handbuch sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Änderungen

Der Inhalt dieses Handbuchs dient zur Ihrer Information und kann ohne Vorankündigung geändert werden. Bei der Erstellung dieses Dokuments wurde sorgfältig auf Genauigkeit geachtet. LaCie übernimmt jedoch keine Haftung für falsche oder fehlende Informationen in diesem Dokument oder für die Verwendung der enthaltenen Informationen. LaCie behält sich das Recht vor, das Produktdesign oder das Produkthandbuch ohne Vorbehalt zu ändern oder zu überarbeiten. LaCie ist nicht verpflichtet, auf solche Änderungen oder Überarbeitungen hinzuweisen.

FCC-Erklärung:



HINWEIS: Das Gerät wurde getestet und erfüllt die Anforderungen für digitale Geräte der Klasse A gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen gewährleisten, wenn das Gerät in Gewerbegebieten betrieben wird. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und strahlt eventuell Funkfrequenzenergien aus. Wenn das Gerät nicht in Übereinstimmung mit dem Handbuch installiert und betrieben wird, kann es Störungen der Funkkommunikation verursachen. Der Betrieb dieses Geräts in einem Wohnbereich führt unter Umständen zu schädlichen Störungen, die der Benutzer auf eigene Kosten beseitigen muss.

HINWEIS: Das Gerät wurde getestet und erfüllt die Anforderungen für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Die Grenzwerte sind so ausgelegt, dass sie einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen bei einer Installation im Wohnbereich bieten. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und strahlt eventuell Funkfrequenzenergien aus. Wenn das Gerät nicht in Übereinstimmung mit den Anweisungen installiert und betrieben wird, kann es schädliche Störungen der Funkkommunikation verursachen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei bestimmten Installationen keine Störungen auftreten. Bei einer Störung des Radio- oder Fernsehempfangs durch dieses Gerät (dies kann durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden), sollten Sie versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- ◆ Empfangsantenne neu ausrichten oder an einem anderen Ort anbringen.
- ◆ Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger vergrößern.
- ◆ Das Gerät und den Empfänger in Steckdosen unterschiedlicher Stromkreise einstecken.
- ◆ Den Händler oder einen qualifizierten Radio- und Fernsehtechniker zur Rate ziehen.

Canada Compliance Statement (Rechtshinweis für Kanada)

Dieses digitale Gerät der Klasse A erfüllt alle Anforderungen der Canadian Interference-Causing Equipment Regulations (kanadische Vorschriften für störungserzeugende Geräte).

CE Erklärung des Herstellers für die CE-Zertifizierung

Wir, LaCie, erklären hiermit, dass dieses Produkt den folgenden europäischen Normen und Richtlinien entspricht: Klasse B EN60950, EN55022, EN50082-1, EN61000-3-2

Mit Bezug auf die folgenden Bedingungen:

2006/95/EC Niederspannungsrichtlinie

2004/108/EC EMV-Richtlinie



Dieses Symbol auf dem Produkt oder der Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt nicht als normaler Hausmüll entsorgt werden darf. Sie sind verpflichtet, Altgeräte an einer offiziell ausgewiesenen Sammelstelle für

Elektrogeräte und Elektroschrott abzugeben. Die getrennte Sammlung und Wiederverwertung von entsorgten Altgeräten hilft, natürliche Ressourcen einzusparen, und dient dem Schutz von Umwelt und Gesundheit. Weitere Informationen über zugelassene Sammelstellen zur Wiederverwertung

erhalten Sie bei Ihrer Kommunalbehörde, dem örtlichen Entsorgungsdienst oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt erworben haben.

Sicherheitsvorschriften und Vorsichtsmaßnahmen

- ◆ Wartungsarbeiten an diesem Gerät dürfen nur von entsprechend qualifizierten Personen durchgeführt werden.
- ◆ Lesen Sie dieses Benutzerhandbuch sorgfältig durch und beachten Sie die Angaben zur Geräteinstallation genau. Versuchen Sie nicht, die PCI-Karte zuzerlegen oder Änderungen daran vorzunehmen.
- ◆ Stecken Sie niemals Metallobjekte in stromführende Teile ein. Sie vermeiden so das Risiko eines elektrischen Schlags, Feuers, Kurzschlusses oder gefährlicher Emissionen. Die PCI-Karte enthält keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können. Falls das Gerät nicht korrekt funktioniert, lassen Sie es von einem qualifizierten Mitarbeiter des technischen Kundendienstes von LaCie überprüfen.
- ◆ Setzen Sie das Gerät niemals Feuchtigkeit (z. B. Regen) aus und

halten Sie es von Wasser und Feuchtigkeit fern. Stellen Sie nie Gegenstände auf die PCI-Karte, die Flüssigkeiten enthalten, da sonst die Schaltung mit der Flüssigkeit in Berührung kommen kann, wodurch sich die Gefahr eines elektrischen Schlags, von Kurzschlüssen, Feuer oder Verletzungen erhöht.

- ◆ Stellen Sie sicher, dass Computer und PCI-Karte geerdet sind. Wenn die Geräte nicht geerdet sind, erhöht sich das Risiko eines Stromschlags.
- ◆ Setzen Sie die Karte nicht Temperaturen aus, die außerhalb des Bereichs von 5 bis 45 °C (41 bis 104 °F) liegen. Dadurch könnte die Karte beschädigt bzw. verformt werden. Platzieren Sie die Karte nicht in der Nähe von Wärmequellen und setzen Sie sie nicht direktem Sonnenlicht aus (auch nicht durch ein Fenster). Auch eine sehr kalte bzw. feuchte Umgebung kann zu Schäden an der Karte führen.

WICHTIGE INFORMATIONEN: Für den Verlust, die Beschädigung oder Zerstörung von Daten während des Betriebs eines LaCie Laufwerkshafts ausschließlich der Benutzer; in keinem Fall haftet LaCie für die Wiederherstellung dieser Daten. Um Datenverlust zu vermeiden, empfiehlt LaCie dringend, ZWEI Kopien Ihrer Daten zu erstellen; eine Kopie zum Beispiel auf Ihrer externen Festplatte und eine zweite Kopie auf Ihrer internen Festplatte, einer weiteren externen Festplatte oder einem anderen Wechselspeicher. LaCie bietet ein komplettes Sortiment an CD- und DVD-Laufwerken an. Sollte Sie weitere Informationen zur Datensicherung wünschen, so finden Sie diese auf unserer Website.

1. Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der neuen LaCie USB 2.0 PCI Card, Design von SISMO. <ParaStyle:NormalParagraphStyle>Durch Anschließen Ihrer USB 2.0-Geräte an die LaCie USB 2.0 PCI Card können Sie die beeindruckend hohen Datenübertragungsraten von USB 2.0 erzielen.

Die LaCie USB 2.0 PCI Card ist ein voll kompatibler USB 2.0-Host, der Hochgeschwindigkeit (High-Speed, HS), volle Geschwindigkeit (Full-Speed, FS) und niedrige Geschwindigkeit (Low-Speed, LS) unterstützt. Sie bietet zudem uneingeschränkte Abwärtskompatibilität zu Geräten mit USB 1.1.

Funktionen der LaCie PCI-Karte

- ◆ Variable Datenübertragungsraten: HS (480 MB/s), FS (12 MB/s) und LS (1,5 MB/s)
- ◆ Vier externe Schnittstellen zum Anschließen von bis zu 127 Geräten
- ◆ Unterstützung von hotplug-fähigen Geräten und von Plug & Play
- ◆ Antistatikgriff

Abkürzungslinks

Klicken Sie auf ein Thema:

- ◆ Einsetzen der LaCie PCI-Karte
- ◆ Treiberinstallation



2. Die LaCie USB 2.0 PCI Card

2.1. Mindestsystemvoraussetzungen

Die LaCie USB 2.0 PCI Card entspricht den Spezifikationen der Standards OHCI, EHCI und USB 2.0.



WICHTIGE INFORMATIONEN: Die Karte kann aufgrund ihres Formats nicht in PCI-Steckplätze, Laptops oder Notebooks eingesetzt werden.



VORSICHT: Vor der Arbeit und dem Einbau der USB 2.0 PCI Card von LaCie müssen Sie sich ordnungsgemäß erden. Elektrostatische Entladungen können Computerkomponenten sehr leicht zerstören. Weitere Informationen zur ordnungsgemäßen Erdung finden Sie in Abschnitt [3.1. Elektrostatische Entladung](#).



WICHTIGE INFORMATIONEN: Halten Sie die Karte während des Einsetzens oder Entfernens immer am antistatischen Griff fest.



Windows

- ◆ IBM-kompatibler PC, Prozessor mit mindestens 266 MHz, 32 MB RAM
- ◆ PCI-Steckplatz gemäß ATX PCI Spezifikation, Version 2.0 oder höher
- ◆ 128 MB RAM
- ◆ Windows 2000, Windows 2003 Server, Windows XP (32 und 64 Bit) und Windows Vista (32 und 64 Bit)




MAC

- ◆ PCI-Steckplatz gemäß PCI-Spezifikation, Version 2.3 oder höher
- ◆ G3 (Blue & White), G4 oder G5
- ◆ 128 MB RAM
- ◆ Mac OS X 10.4, 10.5 oder höher


2.2. Packungsinhalt

1. LaCie USB 2.0 PCI Card, Design von Sismo
2. Installationsanleitung
3. CD-ROM mit Dienstprogrammen für die LaCie USB 2.0 PCI Card (einschließlich Benutzerhandbuch)



2.3. Kartenansicht

1. Vier USB 2.0-Anschlüsse – An diesen Anschlüssen werden die USB 2.0-Schnittstellenkabel angeschlossen.



3. Installieren der LaCie PCI-Karte

3.1. Elektrostatische Entladung



WICHTIGE INFORMATIONEN: Halten Sie die Karte während des Einsetzens oder Entfernens immer am antistatischen Griff fest.

Statische Ladungen werden durch ein Ungleichgewicht in der Elektronenverteilung auf einer Materialoberfläche verursacht. Wenn Sie einen Gegenstand berühren und einen Schlag verspüren, wurde eine statische Ladung übertragen bzw. Ihre Ladung wurde mit der Ladung des Gegenstands ausgeglichen. Dies wird als elektrostatische Entladung bezeichnet.

Elektrostatische Entladungen können zwei Arten von Schäden an Computern und Peripheriegeräten hervorrufen: (1) Totalausfall: Das Gerät verliert seine Funktionalität gänzlich; (2) Teilausfall: Nur ein Teil des Geräts ist betroffen, so dass das Gerät einen Teil seiner Produktivität und Lebensdauer einbüßt.


Da wir die Entstehung von statischen Ladungen nicht verhindern können, müssen Sie sich unbedingt erden wie beschrieben, bevor Sie die LaCie USB 2.0 PCI Card oder eine andere interne Komponente des Computers berühren. Hierzu können Sie antistatische Matten oder Handgelenk- bzw. Fußgelenk-Erdungskabel verwenden. Weitere Informationen zu den passenden antistatischen Hilfsmitteln für Ihren Bedarf erhalten Sie im Fachhandel.

3.2. Einsetzen der LaCie PCI-Karte

Erforderliche Werkzeuge

- ◆ Kreuzschlitz- und/oder Flachsraubendreher
- ◆ Computersystemhandbuch

1. Schalten Sie den Computer aus und trennen Sie alle externen Peripheriegeräte und -kabel wie Netzkabel, Modem-/Faxleitung, Monitorkabel usw.
2. Nehmen Sie die Computerabdeckung ab. Bei den meisten Computern müssen einige Schrauben gelöst werden, bevor Sie die Computerabdeckung entfernen können. Diese Schrauben befinden sich normalerweise auf der Computerrückseite an der Kante der Abdeckung. Allerdings hängen die Platzierung der Schrauben und die verwendete Abdeckung vom Hersteller ab. Daher sollten Sie sich an Ihr Computersystemhandbuch halten.
3. Nach dem Entfernen der Abdeckung müssen Sie die PCI-Steckplätze auf der Systemplatine finden. Die PCI-Steckplätze befinden sich normalerweise hinten in der Seitenwand des Computers. Die genaue Position der PCI-Steckplätze entnehmen Sie bitte Ihrem Computersystemhandbuch. Die LaCie PCI-Karte passt in einen 32- oder 64-Bit-PCI-Steckplatz. Gegebenenfalls müssen Sie die Abdeckung eines Steckplatzes entfernen und möglicherweise Zusatzkarten herausnehmen, die den Zugang zu den PCI-Steckplätzen blockieren.
4. Nehmen Sie die LaCie PCI-Karte aus der antistatischen Blisterverpackung heraus. Achten Sie darauf, sie nur am antistatischen Griff festzuhalten, und stecken Sie sie in den leeren PCI-Kartensteckplatz. Die Karte lässt sich nur in einer Richtung einsetzen. Falls Sie beim Einsetzen der Karte Probleme haben, sollten Sie ihre Ausrichtung überprüfen und sie ggf. drehen. Stellen Sie sicher, dass die Goldkontakte der PCI-Karte vollständig im PCI-Steckplatz des Computers sitzen. Manchmal ist etwas Druck erforderlich, um die Karte vollständig in den Steckplatz zu schieben.
5. Befestigen Sie die korrekt eingesteckte PCI-Karte mit einer Schraube.
6. Stecken Sie, soweit erforderlich, die in Schritt 3 herausgenommenen Zusatzkarten wieder ein.
7. Jetzt können Sie die Computerabdeckung wieder befestigen und alle externen Geräte und Kabel anschließen.



8. Schalten Sie Ihren Computer ein. Nachdem der Computer hochgefahren ist, können Sie Geräte an den FireWire-Schnittstellen anschließen.

3.3. Treiberinstallation



Windows-Benutzer

Die Installation von Treibern ist für Windows 2000, 2003 Server, XP und Vista nicht erforderlich. Für diese Betriebssysteme sind die Treiber der LaCie FireWire PCI-Karte in das BIOS integriert.



Mac-Benutzer

Die Installation von Treibern ist nicht erforderlich. Für Mac OS sind die Treiber der LaCie FireWire PCI-Karte in das BIOS integriert.

4. Fragen und Antworten zu USB 2.0

Welche Vorteile bieten die USB-Schnittstellen?

- ◆ Plattformübergreifend: Sie können Ihr USB-Peripheriegerät sowohl auf einem Mac- als auch auf einem Windows-Rechner einsetzen.
- ◆ "Hotswap-fähig": Der Computer muss für den Anschluss oder das Entfernen von USB-Geräten nicht ausgeschaltet oder neu gestartet werden. Schließen Sie das Gerät einfach an und es ist betriebsbereit.
- ◆ Automatische Konfiguration: Sobald Ihr Gerät angeschlossen ist, wird es vom Computer erkannt und die erforderliche Software automatisch konfiguriert.
- ◆ Kaskadierung: An einen Computer mit USB-Schnittstellen können Sie mithilfe von Hubs bis zu 127 Geräte anschließen.
- ◆ Einfache Installation: Eine standardisierte Anschluss- und Steckerkombination machen den Anschluss einfach.

Für welche Zwecke eignet sich USB 1.0 am besten?

USB 1.0 eignet sich optimal für herkömmliche Anschlüsse, wie beispielsweise Tastaturen, Mäuse, Joysticks und Scanner. Diese Art von Geräten erfordert keine schnellen Datenübertragungsraten und funktioniert sehr gut mit niedrigeren Geschwindigkeiten.

Welche Anwendungen sind am besten für Hi-Speed USB 2.0 geeignet?

Digitalkameras, CD-/DVD-Laufwerke, Festplatten und Scanner profitieren von der zusätzlichen Bandbreite und der Leistungssteigerung des neuen USB-Standards. Hi-Speed USB 2.0 bietet die schnellen Datenübertragungsraten, die moderne Geräte erfordern, und ist mit den früheren Spezifikationen kompatibel, so dass ältere Geräte, die für die USB-Originalstandards konzipiert sind, auch unter Hi-Speed USB 2.0 funktionieren.

Werden USB 1.0-Geräte beim Anschluss an einen Hi-Speed USB 2.0-Bus schneller ausgeführt?

Leider nicht. USB 1.0-Geräte haben an einem Hi-Speed USB 2.0-Bus nach wie vor eine maximale Geschwindigkeit von 12 MBit/s und eine niedrigste Geschwindigkeit von 1,5 MBit/s. Auch wenn USB 1.0-Geräte keine höhere Geschwindigkeit erreichen, können sie dennoch zusammen mit Hi-Speed USB 2.0-Geräten an demselben Bus angeschlossen werden.

Wird jedoch ein Hi-Speed USB 2.0-Gerät an einem USB 1.1-Bus angeschlossen, verringert sich die Geschwindigkeit des Geräts auf 12 MBit/s.

Was ist unter einem USB-Hub zu verstehen?

Rein technisch können Sie bis zu 127 Geräte an einen einzelnen USB-Bus anschließen. Werden mehr als zwei Geräte verwendet, benötigen Sie jedoch eine Verzweigung, die als "Hub" bezeichnet wird. Ein Hub wird direkt an einen USB-Anschluss Ihres Rechners angeschlossen. Er hat normalerweise 4 bzw. 7 Ausgänge, an die Sie die entsprechende Anzahl von Peripheriegeräten anschließen können. Manche Hubs verfügen über ein eigenes Netzteil, andere werden über den Bus mit Strom versorgt. Bei der Auswahl eines Hubs sollten Sie die Hub-Variante mit Netzteil wählen. Die leistungsstärksten Hubs liefern 0,5 A an jeden Anschluss.

Funktionieren Hi-Speed USB 2.0-Geräte an USB 1.1-Hubs und umgekehrt?

Sie können zwar Ihre USB 2.0-Geräte an USB 1.1-Hubs anschließen, doch wird dabei die Geschwindigkeit auf das Niveau von USB 1.1 reduziert. Da Hi-Speed USB 2.0 abwärtskompatibel ist, können Sie USB 1.1-Geräte an USB 2.0-Hubs anschließen; dabei bleibt das Leistungsniveau der USB 1.1-Geräte unverändert (12 MBit/s).

Um die schnellen Datenübertragungsraten von Hi-Speed USB 2.0 zu erreichen, müssen Sie Ihr Hi-Speed USB 2.0-Gerät direkt an einen Hi-Speed USB 2.0-Anschluss am Computer oder an einem Hub anschließen.

Weitere Informationen über USB-Schnittstellen finden Sie auf der Website: www.lacie.com/technologies

5. Kontaktaufnahme mit dem Kundendienst

Bevor Sie sich an den technischen Kundendienst wenden

- ◆ Lesen Sie das Handbuch.
- ◆ Versuchen Sie, das Problem einzugrenzen.

Wenden Sie sich über die angegebene Internetadresse an uns, wenn die LaCie USB 2.0-PCI-Karte noch immer nicht einwandfrei funktioniert. Wenn Sie mit uns in Verbindung treten, sollten Sie sich vor dem Computer befinden und folgende Informationen griffbereit halten:

- ◆ Seriennummer der Karte
 - ◆ Hersteller und Modell Ihres Computers
 - ◆ Betriebssystem und Version
 - ◆ Installierter Arbeitsspeicher
 - ◆ Namen von CD- bzw. DVD-Laufwerken, die in Ihrem Rechner installiert sind
 - ◆ Namen weiterer Geräte, die in Ihrem Rechner installiert sind
-

5.1. Kontaktaufnahme mit dem Kundendienst

LaCie Asien, Singapur und Hongkong So erreichen Sie uns: http://www.lacie.com/asia/contact/	LaCie Australien So erreichen Sie uns: http://www.lacie.com/au/contact/
LaCie Belgien So erreichen Sie uns: http://www.lacie.com/be/contact/ (Französisch)	LaCie Kanada So erreichen Sie uns: http://www.lacie.com/caen/contact/ (Englisch)
LaCie Dänemark So erreichen Sie uns: http://www.lacie.com/dk/contact/	LaCie Finnland So erreichen Sie uns: http://www.lacie.com/fi/contact/
LaCie Frankreich So erreichen Sie uns: http://www.lacie.com/fr/contact/	LaCie Deutschland So erreichen Sie uns: http://www.lacie.com/de/contact/
LaCie Italien So erreichen Sie uns: http://www.lacie.com/it/contact/	LaCie Japan So erreichen Sie uns: http://www.lacie.com/jp/contact/
LaCie Niederlande So erreichen Sie uns: http://www.lacie.com/nl/contact/	LaCie Norwegen So erreichen Sie uns: http://www.lacie.com/no/contact/
LaCie Spanien So erreichen Sie uns: http://www.lacie.com/es/contact/	LaCie Schweden So erreichen Sie uns: http://www.lacie.com/se/contact/
LaCie Schweiz So erreichen Sie uns: http://www.lacie.com/chfr/contact/ (Französisch)	LaCie Großbritannien So erreichen Sie uns: http://www.lacie.com/uk/contact/
LaCie Irland So erreichen Sie uns: http://www.lacie.com/ie/contact/	LaCie USA So erreichen Sie uns: http://www.lacie.com/contact/
LaCie International So erreichen Sie uns: http://www.lacie.com/intl/contact/	

6. Garantie

LaCie garantiert, dass diese PCI-Karte unter normalen Betriebsbedingungen während der in der Garantiebescheinigung bezeichneten Frist frei von Material- und Verarbeitungsmängeln ist. Falls dieses Produkt innerhalb der Garantiezeit einen Defekt aufweist, repariert oder ersetzt LaCie die fehlerhafte PCI-Karte nach eigenem Ermessen.

Die Garantie erlischt unter den folgenden Bedingungen:

- ◆ Die Karte wurde nicht ordnungsgemäß gelagert oder verwendet.
- ◆ Die Karte wurde repariert, modifiziert oder geändert, es sei denn, diese Reparaturen, Modifikationen oder Änderungen wurden ausdrücklich in schriftlicher Form von LaCie genehmigt.
- ◆ Die Karte wurde unsachgemäß behandelt oder gepflegt oder durch Blitzschlag, einen Fehler in der Stromversorgung, unsachgemäße Verpackung oder einen Unfall ausgesetzt.
- ◆ Die Karte wurde nicht korrekt installiert.
- ◆ Die Seriennummer der Karte fehlt oder ist unkenntlich.

LaCie übernimmt unter keinen Umständen die Haftung für unmittelbare, besondere oder Folgeschäden, wie z. B. Schäden an oder Verlust von Eigentum oder Geräten, Gewinn oder Umsatzeinbußen, Kosten für Ersatzteile, Ausgaben oder Unannehmlichkeiten durch Dienstunterbrechung oder andere Schäden. Auf keinen Fall kann Anspruch auf eine Summe erhoben werden, die den Kaufpreis der Karte übersteigt.

Wenn Sie Leistungen im Rahmen dieser Garantie in Anspruch nehmen möchten, wenden Sie sich an den technischen Kundendienst von LaCie. Eventuell müssen Sie einen Kaufbeleg vorlegen, aus dem hervorgeht, dass die Garantiefrist der Karte noch nicht abgelaufen ist. Alle Karten, die an LaCie zurückgegeben werden, müssen im Originalkarton sicher verpackt und ordnungsgemäß frankiert versandt werden. Für kostenlosen technischen Kundendienst registrieren Sie sich online:

www.lacie.com/register.htm
