

**PT** Português

# Índice

<b>1. Introdução.....</b>	<b>74</b>
1.1. Manuseamento seguro.....	74
1.2. Segurança.....	74
1.3. Precauções relativas as sistema de bastidor.....	74
1.4. Destruição da bateria.....	75
1.5. Fonte de alimentação.....	75
1.6. Precaução contra descargas eléctricas.....	75
1.7. Precaução relativa a transdutores ópticos SFP.....	75
<b>2. Preparação.....</b>	<b>76</b>
2.1. Antes de começar.....	76
2.2. Desembalar o sistema de armazenamento.....	76
<b>3. Instalação em bastidor.....</b>	<b>76</b>
3.1. Pré-requisitos da instalação em bastidor.....	76
3.2. Formatação para utilizadores do Mac.....	77
3.3. Preparação da instalação.....	77
3.4. Procedimentos de instalação em bastidor.....	77-78
<b>4. Regras e configuração de discos.....</b>	<b>79</b>
4.1. Disposição das ranhuras de discos.....	79
4.2. Regras de configuração de discos.....	79
<b>5. Configuração e cablagem.....</b>	<b>79</b>
5.1. Instalação SFP.....	79
5.2. Ligação Ethernet (StorView incorporado).....	79
5.3. Ligar o sistema de armazenamento ao sistema central.....	80-81
<b>6. Conclusão da instalação.....</b>	<b>81</b>
6.1. Ligar os cabos de alimentação.....	81
6.2. Ligar o sistema.....	81
6.3. Configuração inicial do StorView incorporado.....	81-83
6.4. Configurar o módulo StorView incorporado: Mac OS.....	83

# 1. Introdução

## Normas Europeias

Este equipamento está em conformidade com as Normas Europeias EN 55022 Class A: Limits and Methods of Measurement of Radio Disturbance Characteristics of Information Technology Equipments e EN50082-1: Generic Immunity.

## USA Federal Communications Commission (FCC)

Este equipamento foi testado e está em conformidade com as limitações de um dispositivo digital de classe A, de acordo com a parte 15 das normas FCC.

## 1.1. Manuseamento seguro

- A estrutura pode pesar até 32 kg. Não tente elevá-la sozinho.
- Antes de retirar a estrutura, remova sempre as Fontes de alimentação, o Módulo de arrefecimento, Módulos E/S e os Discos para minimizar o peso.
- Desligue as Fontes de alimentação e quaisquer outros cabos antes de mover a estrutura.
- Não eleve a estrutura pelas pegadas das Fontes de alimentação ou Módulos de arrefecimento. Estas não foram concebidas para suportar o peso.

## 1.2. Segurança

- Todos os módulos plug-in e vazios fazem parte da estrutura anti-incêndio e só deverão ser removidos se for possível instalar imediatamente uma peça de substituição. A estrutura não pode ser movida sem os módulos colocados na respectiva posição.
- Desligue as Fontes de alimentação, caso o sistema aparente estar danificado de algum modo.
- A estrutura só pode ser utilizada com uma fonte de alimentação com tensão de entrada compreendida no intervalo de 100 - 120V ou 200 - 240V.
- De modo a cumprir os requisitos térmicos, de segurança e de emissões aplicáveis, não deverão ser removidas quaisquer tampas e todos os compartimentos/ranuras deverão ter módulos plug-in instalados.

- Os cabos de alimentação constituem a principal forma de desligar a alimentação. Certifique-se de que as tomadas se encontram junto ao equipamento e são de fácil acesso.
- Em caso de alimentação através de várias fontes de alimentação, desligue toda a alimentação fornecida para obter um isolamento de energia total.
- É necessária uma ligação eléctrica à terra para os cabos de alimentação. Verifique a ligação à terra da estrutura antes de fornecer energia.
- Forneça uma fonte de alimentação adequada com protecção contra sobrecargas eléctricas, de modo a cumprir os requisitos estabelecidos pelas especificações.
- Ligue a estrutura apenas a uma fonte de alimentação com protecção contra sobretensão de 20 A ou menos.
- O equipamento tem de ser utilizado com dois módulos de fonte de alimentação.
- De modo a impedir o sobreaquecimento, não utilize a estrutura com uma fonte de alimentação removida durante mais de 30 minutos.

## 1.3. Precauções relativas ao sistema de bastidor

**Os requisitos de segurança que se seguem têm de ser tidos em consideração ao instalar um armário de bastidor.**

- O design de bastidor deverá suportar o peso total das estruturas instaladas e incorporar características estabilizadoras adequadas para impedir a viragem ou a queda do bastidor durante a instalação ou utilização normal.
- Ao carregar um bastidor, preencha o bastidor de baixo para cima e esvazie-o de cima para baixo.
- Não retire mais do que uma estrutura do bastidor em simultâneo, de modo a evitar que o bastidor caia.
- A concepção do bastidor deverá ter em consideração a temperatura ambiente de funcionamento máxima da estrutura, que é de 40°C.
- O sistema tem de ser utilizado com instalação de ventilação posterior de baixa pressão (a pressão posterior criada pelas portas do bastidor e os obstáculos não pode exceder 5 pascals (indicador do nível de água de 0,5 mm)).

- O bastidor deverá incluir um sistema de distribuição eléctrica seguro. O sistema terá de facultar protecção contra sobretensão para a estrutura e não deverá ser sobrecarregado pelo número total de estruturas instaladas. A classificação de consumo de energia eléctrica indicada na placa de identificação deverá ser cumprida.
- O sistema de distribuição eléctrica tem de fornecer ligação à terra fiável para cada estrutura do bastidor.
- Cada fonte de alimentação em cada uma das estruturas inclui uma corrente de fuga à terra de 1,8 mA máx. a 60 Hz, 264 V. A concepção do sistema de distribuição eléctrica tem de ter em consideração a corrente de fuga à terra total de todas as fontes em todas as estruturas. O bastidor poderá ter de ser identificado com a indicação "CORRENTE DE FUGA ELEVADA. A ligação à terra é essencial antes da ligação a um fonte de alimentação."
- Quando configurado com as estruturas, o bastidor tem de cumprir os requisitos de segurança das normas UL 60950-1 e IEC 60950-1/EN60950-1.

## 1.4. Destruição da bateria

---

**CUIDADO:** Existe risco de explosão caso a bateria do Controlador RAID seja destruída de forma incorrecta. Deite fora as baterias utilizadas de acordo com as instruções do fabricante e as regulamentações nacionais.

---

## 1.5. Fonte de alimentação

---

**ATENÇÃO:** Não remova as coberturas das Fontes de alimentação. Perigo de choque eléctrico no interior. Devolva-as ao fornecedor para substituição.

---

**CUIDADO:** Se este equipamento for utilizado de uma forma não especificada pelo fabricante, a protecção fornecida pelo equipamento poderá ser comprometida.

---

## 1.6. Precaução contra descargas eléctricas

---

**ATENÇÃO:** Certifique-se de que colocou e examinou uma pulseira ou correia para o tornozelo anti-estática e respeite todas as precauções convencionais contra descargas eléctrica ao manusear módulos e componentes. Evite o contacto com componentes do painel posterior e os conectores de módulos, etc. Os danos causados por descargas eléctricas não são abrangidos pela garantia.

---

## 1.7. Precaução relativa a transdutores ópticos SFP

---

**IMPORTANTE:** Produto laser de classe 1. Os módulos de transdutores SFP ópticos têm de corresponder a um COMPONENTE RECONHECIDO PELO UL (ou outro NRTL norte americano) e ser aprovados pelo TUV (ou outro laboratório europeu de testes de Segurança de Produtos), tendo o laser do módulo de cumprir as normas relativas a Lasers de Classe 1, US 21 CFR (J) e EN 60825-1. Caso os módulos ópticos sejam fornecidos e instalados pelo utilizador final, terão também de cumprir as normas acima indicadas.

---

**IMPORTANTE:** Os módulos ópticos fornecidos e instalados pelo utilizador final têm de corresponder a um COMPONENTE RECONHECIDO PELO UL (ou outro NRTL da América do Norte) e de ser aprovados pelo TUV (ou outro laboratório europeu de testes de segurança de produtos), tendo o laser do módulo de cumprir as normas relativas a Lasers de classe 1, US 21 CFR (J) e EN 60825-1).

---

**CUIDADO:** A tomada RJ45 do Controlador RAID destina-se apenas a uma ligação Ethernet e tem de ser ligada a uma rede de telecomunicações.

---

## 2. Preparação

### 2.1. Antes de começar

**Antes de começar, certifique-se de que o local em que pretende configurar e utilizar o sistema de armazenamento inclui os seguinte itens:**

- Fonte de alimentação CA padrão de uma origem independente ou de uma unidade de distribuição de alimentação de bastidores com uma UPS.
- Sistema central com um HBA (adaptador de bus de sistema central) de canal de fibra padrão com a BIOS e disks mais recentes. Siga as instruções fornecidas com o adaptador de bus de sistema central e instale o HBA e o software de disk, se necessário.
- As estruturas do chassis RAID e do chassis de Expansão são fornecidas com todos os módulos plug-in instalados.
- A Caixa de acessórios inclui o(s) cabo(s) de alimentação CA, o Disco Software and Manuals e as peças de hardware e rails para montagem em bastidor.

Para Servidores Microsoft Windows - Insira o Disco Software and Manuals, faça clique no botão Pseudo LUN Diskr (INF) e siga as instruções de instalação apresentadas no ecrã.




Figura 1: Desembalar o sistema de armazenamento

### 2.2. Desembalar o sistema de armazenamento

Coloque a embalagem de transporte a uma distância razoável do local em que pretende instalar o sistema de armazenamento.

Verifique a existência de zonas esmagadas, cortes, danos causados por água ou quaisquer outros indícios de manuseamento incorrecto da embalagem durante o transporte. Se existirem danos aparentes, sugerimos que tire fotografias antes de abrir as caixas. Poderá contactar a empresa de transporte, caso existam danos aparentes.

Abra a parte superior da embalagem e remova o kit de acessórios.

Remova o componente de espuma na parte superior da estrutura.

Com a ajuda de um assistente, eleve a estrutura da embalagem e coloque-a numa superfície de trabalho estável.

## 3. Instalação em bastidor

### 3.1. Pré-requisitos da instalação em bastidor

As estruturas 12big rack fibre e de expansão foram concebidas para instalação num armário de 19 polegadas padrão na indústria.

- Peso, a estrutura totalmente preenchida pesa cerca de 32 kg. Não é recomendável que eleve a estrutura sozinho.
- Profundidade mínima: 700 mm do rebordo anterior à estrutura metálica posterior
- Recomenda-se uma folga mínima de 25 mm entre a porta do bastidor e a parte anterior da estrutura e de 50 mm entre a parte posterior da estrutura e a parte posterior do bastidor, de modo a manter um fluxo de ar adequado.
- O bastidor deverá apresentar uma pressão posterior máxima de 5 pascals (indicador do nível de água de 0,5 mm).

## 3.2. Ferramentas necessárias

### Ferramentas:

- ◆ Chave de fendas com ranhura.
- ◆ Chave de fendas PoziDisk n.º 2.
- ◆ Chave de fendas PoziDisk n.º 2, achatada.
- ◆ Chave Allen de 2 mm.

**IMPORTANTE:** A utilização de outro equipamento de montagem pode causar a perda de espaço no bastidor e perigo de avaria ou lesões.

Tabela 1: Lista de peças do kit de rail

Item	Qtd	Descrição
1	8	Anilha de mola M5
2	8	Orifício quadrado para anilha de calha
3	2	Calha lateral do chassis
4	8	Orifício redondo para anilha de calha
5	10	Parafuso de cabeça redonda fendida M3 x 4
6	2	Patilha de chassis
7	2	Parafuso para patilha de chassis
8	8	Parafuso M5 x 12 Phillips Patchlock
9	8	Parafuso 10-32 UNF Phillips
10	2	Conjunto de calhas de bastidor

## 3.3. Preparação da instalação

Remova os módulos plug-in (Fontes de alimentação, Módulo de arrefecimento, Controlador RAID ou Módulos E/S de disco e Discos).

Remova os módulos de fonte de alimentação, empurrando a patilha que se encontra sobre a pega para a direita e puxando o módulo para fora da estrutura.

Remova o módulo de arrefecimento, segurando a patilha entre o polegar e o indicador, exerça pressão para libertar a patilha e puxe para fora de modo a ejectar o módulo. Retire o módulo da estrutura.

Remova o Controlador RAID ou os módulos E/S de disco, utilizando as duas mãos para exercer pressão com ambos os polegares e indicadores de modo a libertar as patilhas. Exerça pressão nas patilhas para ejectar o módulo e retirá-lo da estrutura.

Remova os discos. Os módulos de suporte de disco são fornecidos de origem com os bloqueios anti- violação activados. Utilizando a chave fornecida no kit de acessórios, insira-a no recorte da pega e rode-a no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio até que o indicador “vermelho” deixe de ser visível. Liberte a pega do suporte, exercendo pressão sobre a patilha da pega com o dedo indicador e rodando a pega para a direita, de modo a ejectar o suporte. Utilizando a pega, retire cuidadosamente o módulo de suporte da estrutura.

## 3.4. Procedimentos de instalação em bastidor

1. Coloque o chassis da estrutura vazia numa superfície de trabalho estável. Retire o kit de Rail de Montagem em Bastidor do kit de acessórios, verifique o conteúdo e a existência de danos.
2. Prenda as calhas direita e esquerda do chassis às partes laterais da estrutura, utilizando seis parafusos de cabeça redonda fendida M3x4. Utilize três parafusos de cada lado; consulte a **Figura 2** para verificar as localizações.
3. Monte as patilhas esquerda e direita do chassis, utilizando os parafusos de fixação das patilhas do chassis. Certifique-se de que a patilha se encontra na posição apresentada na **Figura 2**, com o braço de mola (parte pequena do braço) localizado em frente ao respectivo trinco. No lado direito, o trinco está localizado na parte superior e, no lado esquerdo, está localizado na parte inferior.




Figura 2: Prender as calhas do chassis

4. Monte as calhas do bastidor nos postes do bastidor tal como se segue (*consulte a Figura 3*). As calhas são universais e adaptam-se a ambos os lados.

a. Coloque o pino-guia na parte posterior de cada calha e insira o pino num orifício do poste posterior do bastidor. Prenda a calha ao poste posterior do bastidor utilizando as anilhas e os parafusos fornecidos. Os parafusos deverão ficar soltos.




Figura 3: Prender as calhas ao bastidor - Apresentação da montagem no lado esquerdo

b. Estenda o rail de modo a que se ajuste aos postes do bastidor.

c. Prenda a calha ao poste anterior do bastidor utilizando as anilhas e os parafusos fornecidos. Os parafusos deverão ficar soltos.

d. Aperte os dois parafusos de fixação localizados no interior da secção posterior da calha do bastidor.

5. Monte a estrutura no bastidor da seguinte forma (*consulte a Figura 4*):

a. Com a ajuda de um assistente, eleve a estrutura alinhando-a com os rails do bastidor e insira cuidadosamente as calhas do chassis nos rails do bastidor.

b. Empurre a estrutura totalmente para dentro do armário de bastidor.

c. Aperte os parafusos de montagem das calhas posteriores do bastidor. (Que anteriormente deixou soltos.)

d. Retire a estrutura até que atinja os trincos (aproximadamente 400 mm).

e. Aperte os parafusos de montagem das calhas anteriores do bastidor (que também tinha deixado soltos.)

f. Empurre a estrutura completamente para dentro do armário de bastidor e prenda-a à parte anterior do bastidor com os fechos incluídos no rebordo anterior.




Figura 4: Montagem da estrutura num bastidor

6. Volte a instalar os módulos removidos anteriormente.

a. Instale os módulos de fonte de alimentação, fazendo deslizar cada módulo para os compartimentos de módulos de fonte de alimentação, na parte posterior do lado esquerdo da estrutura. Continue a empurrar até que a fonte de alimentação fique correctamente posicionada. Ouvirá um estalido quando a patilha prender.

b. Instale o módulo de arrefecimento. Com a patilha na posição aberta, faça deslizar o módulo para dentro do compartimento de módulo de arrefecimento até que a patilha prenda, na parte posterior central da estrutura. Prenda o módulo, fechando manualmente a patilha. Ouvirá um estalido quando a patilha prender.

c. Instale o Controlador RAID ou módulos E/S de disco. Com a patilha na posição aberta, faça deslizar o módulo para dentro do compartimento de módulo E/S até que a patilha prenda. Prenda o módulo, fechando manualmente as patilhas. Repita o processo para o segundo módulo ou um módulo vazio.

d. Instale os discos. Liberte a pega de suporte de disco, premindo a patilha com o dedo indicador e girando a pega para a direita. Insira o módulo de suporte numa ranhura de disco vazia na parte anterior da estrutura e faça-a deslizar suavemente até que pare. Posicione o módulo, exercendo pressão sobre a extremidade esquerda do disco, e prenda-o, fechando a pega. Ouvirá um estalido quando a patilha prender. (*Consulte a Secção 4 na página seguinte.*)

## 4. Regras e configuração de discos

### 4.1. Disposição das ranhuras de discos



Figura 5: Identificação do número da ranhura

**CUIDADO:** Todas as ranhuras de discos têm de ter um Suporte de disco ou um módulo de Suporte de simulação instalado. Nenhuma ranhura deve ser deixada vazia.

### 4.2. Regras e configuração de discos

Os sistemas de estruturas 12big rack fibre e expansão suportam dois tipos diferentes de discos: SATA e SAS. Para permitir a criação de configurações ideais, as regras que se seguem deverão ser cumpridas.

- Tipos de discos diferentes não podem ser misturados na mesma coluna.
- Os discos SATA terão todos de incluir placas de transição MUX Activas-Passivas ou Activas-Activas. Não é possível misturá-las numa matriz.
- Para obter um desempenho ideal, as ranhuras deverão ser preenchidas segundo a sequência que se segue, caso nem todas as ranhuras se destinem a ser preenchidas (*consulte a Figura 6*):
  - ◆ 1 - Coluna 2 (Discos 2, 6 e 10)
  - ◆ 2 - Coluna 3 (Discos 3, 7 e 11)
  - ◆ 3 - Coluna 1 (Discos 1, 5 e 9)
  - ◆ 4 - Coluna 4 (Discos 4, 8 e 12)
- Se for necessário instalar um tipo diferente de unidade, instale a nova unidade numa coluna diferente (*consulte a figura 6*). Todas as unidades de uma coluna deverão pertencer ao mesmo tipo de unidade.




Figura 6: Ordem de preenchimento de unidades e carregamento por tipos exemplo

## 5. Configuração e cablagem

### 5.1. Instalação de SFP

1. Remova a protecção contra poeiras das caixas SFP e dos Transmissores-receptores SFP que serão preenchidos.
2. Insira o Transmissor-receptor SFP na caixa SFP e empurre-o para a respectiva posição. Certifique-se de que o ejector está posicionado na localização de arrumação.
3. Ligue os cabos de dados de canal de fibra conforme descrito na secção seguinte.




Figura 7: Instalar os Módulos SFP

### 5.2. Ligação Ethernet (StorView incorporado)

O controlador é ligado à rede para gestão e controlo fora de banda através da porta Ethernet RJ45 10/100 BaseT, utilizando o módulo e o software de Gestão StorView incorporado.

Certifique-se de que o sistema central está ligado à porta Ethernet directamente ou através de uma LAN comutada no Controlador RAID, utilizando um cabo Cat 5 com blindagem.

**IMPORTANTE:** Para conformidade com EMC, apenas deverão ser utilizados cabos Cat 5 blindados (ou superiores) para a ligação à porta Ethernet.

### 5.3. Ligar o sistema de armazenamento ao sistema central

Os diagramas ilustrados que se seguem (*Figuras 8 a 13*) descrevem as configurações de cablagem suportadas. Consulte a configuração que está a utilizar e ligue os cabos às estruturas de acordo com os diagramas.




Figura 8: Simplex: Sistema central único (HBA único)




Figura 9: Duplex: Sistema central único (HBAs duplos)




Figura 10: Simplex: Sistema central duplo (HBAs únicos)




Figura 11: Duplex: Sistema central duplo (HBAs duplos)




Figura 12: Duplex: Sistema central duplo (HBAs únicos) e um comutador




Figura 13: Expansão Duplex: Estrutura de Controlador RAID duplo com duas estruturas de expansão ligadas (HBAs duplos)

## 6. Conclusão da instalação

### 6.1. Ligar os cabos de alimentação

1. Ligue os cabos de alimentação à tomada de alimentação e a cada uma das fontes de alimentação.
2. Prenda as pegas de protecção. A pega é colocada sobre o cabo.




Figura 14: Ligar os cabos de alimentação CA à PDU

### 6.2. Ligar o sistema

Antes de ligar as estruturas 12big fibre e de expansão, certifique-se de que todos os módulos estão fixos nos respectivos compartimentos correctos. É necessário ligar as três fontes de alimentação para ligar a estrutura.

**ATENÇÃO:** A estrutura 12big rack fibre ou de expansão TEM de ser ligada à terra antes do fornecimento de energia.

**CUIDADO:** Não utilize o sistema até que a temperatura ambiente se encontre no intervalo de funcionamento especificado. Se os discos tiverem sido instalados recentemente, reserve algum tempo para permitir a aclimatização antes de os utilizar.

**IMPORTANTE:** Os cabos de alimentação são a principal forma de desligar a alimentação. O interruptor Power On/Standby (Ligar/Espera) não executa esta função.

### 6.3. Configuração inicial do StorView incorporado

No primeiro arranque do módulo StorView, será necessário configurar as definições de rede. Por predefinição, o módulo incorporado irá procurar um servidor DHCP para obter um endereço de IP. Se não encontrar nenhum, realizará uma procura para determinar se já foi atribuído um endereço de IP anteriormente.

Se não tiver sido atribuído qualquer endereço anteriormente, o sistema utiliza uma predefinição de endereço de IP de:

- ◆ 10.1.1.5 para o Controlador RAID inferior (Controlador 0 (A))
- ◆ 10.1.1.6 para o Controlador RAID superior (Controlador 1 (B))
- ◆ 10.1.1.7 se for detectado um erro
- ◆ A Máscara de sub-rede é 255.0.0.0

Durante o processo de configuração de um módulo incorporado, terá de introduzir uma “nova” palavra-passe e confirmar essa palavra-passe. A palavra-passe predefinida é “password.” Consulte o passo 6 numa fase posterior do procedimento.

O módulo incorporado é identificado pelo respectivo endereço MAC e de IP. Durante a configuração, poderá ser útil configurar um módulo incorporado de cada vez. Poderá localizar o endereço MAC e de IP, acedendo ao VT-100 RAID Configuration Utility (Utilitário de configuração RAID VT-100), seleccionando Diagnostics (Diagnóstico) e, em seguida, seleccionando StorView Embedded Module Support (Suporte de módulo incorporado StorView).

Selecione Enter StorView Embedded Module Menu Mode (Aceder ao modo de menu do módulo incorporado StorView) e selecione View Network Settings (Ver definições de rede).

1. **Configurar o Módulo StorView incorporado: Microsoft Windows** Insira o Disco Software and Manuals na unidade de CD. O programa de execução automática iniciará automaticamente o menu de navegação.
2. Faça clique na ligação *Embedded StorView Setup Wizard* (Assistente de configuração do StorView incorporado) para iniciar a configuração.
3. É apresentado um ecrã de boas vindas (“Welcome”), bem como instruções para prosseguir. Reveja as informações.
4. Faça clique no botão *Next* (Seguinte). O programa iniciará a procura de Módulos StorView incorporados.

Os Módulos incorporados com as palavras-passe predefinidas intactas serão apresentados com o respectivo endereço MAC numa janela de lista *Uninitialized Systems* (Sistemas não inicializados).



Figura 15: Sistemas incorporados não inicializados

5. No ecrã “Uninitialized Systems” (Sistemas não inicializados), selecione o endereço MAC do Módulo incorporado que pretende configurar.

Se pretender utilizar um servidor DHCP para atribuir um endereço de IP, faça clique na caixa de verificação *Use DHCP* (*Utilizar DHCP*).

Se pretender configurar manualmente a definição de rede, introduza as informações correctas nos campos apropriados.

6. Introduza uma “nova” palavra-passe e confirme-a. Faça clique no botão *Configure* (Configurar).
7. Se tiver Sistemas não inicializados adicionais, selecione o endereço MAC seguinte e selecione as definições apropriadas dos passos anteriores.

Após ter concluído a configuração de todos os Sistemas não inicializados e ter feito clique no botão *Configure* (Configurar), o assistente apresentará uma mensagem emergente com a indicação de que todos os sistemas foram configurados. O assistente executará uma nova pesquisa de Sistemas não inicializados e, caso não seja encontrado nenhum sistema não inicializado, o utilizador será direccionado para o ecrã *Initialized Systems* (Sistemas inicializados).

No entanto, se pretender configurar apenas um Sistema não inicializado, o que está a configurar, e optar por não configurar qualquer outro Sistema não inicializado identificado, faça clique no botão *Next* (Seguinte). Será apresentada uma janela de informações com a indicação de que não configurou todos os sistemas. Faça clique no botão *YES* (SIM) para continuar ou *NO* (NÃO) para cancelar e regressar ao ecrã *Uninitialized Systems* (Sistemas não inicializados).




Figura 16: Sistemas incorporados inicializados

8. Selecione o endereço MAC do Sistema inicializado que pretende iniciar e faça clique no botão *Launch* (Iniciar). O StorView será iniciado.
9. O navegador da Web será aberto com um ecrã de início de sessão. Introduza o nome de início de sessão e a palavra-passe e faça clique em *OK*. O StorView será aberto no navegador no ecrã principal.
10. início de sessão: admin  
palavra-passe: password

**IMPORTANTE:** Ao terminar o arranque de Módulos incorporados, certifique-se de que selecciona a janela *Embedded StorView Setup Wizard* (Assistente de configuração do StorView incorporado) activa no Barra de tarefas do Windows e que faz clique no botão *Close* (Fechar).

## Configurar o Módulo StorView incorporado: Linux

1. Inicie sessão como "root."
2. Insira o Disco Software & Manuals na unidade de CD.
3. Mude de directório para a localização do software.  
Introduza:

```
cd [CDROM mount point path]/software/storview/  
embedded
```

4. Execute a Setup Tool (Ferramenta de configuração). Na linha de comandos, introduza:

```
./esvsetupcl-linux
```

```
Embedded StorView Setup Tool. v1.0
```

```
Entering Menu Mode.
```

5. Siga os pedidos de informação apresentados no ecrã. Após a conclusão da configuração, receberá instruções relativamente a forma como deve proceder. O StorView será iniciado no navegador da Web.

## 6.4. Configurar o Módulo StorView incorporado: Mac OS

O StorView é iniciado, iniciando o navegador da Web e introduzindo o endereço de IP do sistema central local ou do módulo incorporado seguido de ":9292." Para mais informações, consulte o Manual do Utilizador do Módulo RAID de Software de Gestão de Armazenamento StorView.


Além disso, para obter informações relativas ao Proxy da Web seguro, poderá consultar o Manual do Utilizador do Módulo RAID de Software de Gestão StorView.

Para obter mais informações detalhadas acerca dos LEDs ou notificações do módulo, consulte o Manual do Utilizador e de Instalação do 12big rack fibre e expansão.


1. Ligue directamente o cabo Ethernet da porta Ethernet do sistema central à porta Ethernet do controlador inferior no 12big fibre. Pode utilizar um cabo RJ45 recto ou cruzado.
2. Abra uma janela do navegador Safari.




3. No campo do endereço, introduza o seguinte: `http://10.1.1.5:9292`



4. início de sessão: admin  
palavra-passe: password



5. Aguarde alguns segundos para ser direccionado para o módulo Storeview incorporado e iniciar a gestão do armazenamento. Aceda à GUI do StorView incorporado.



6. Está agora ligado à GUI do Storeview incorporado.



7. Nesta página, pode definir um endereço de IP fixo, que lhe permitirá controlar o armazenamento a partir de qualquer estação de trabalho localizada na LAN, introduzindo o endereço de IP fixo juntamente com o número de porta 9292.

# Contact Us

## **LaCie USA**

22985 NW Evergreen Pkwy  
Hillsboro, OR 97124  
sales@lacie.com

## **LaCie France**

17, rue Ampère  
91349 Massy Cedex  
sales.fr@lacie.com

## **LaCie Asia (HK)**

25/F Winsan Tower  
98 Thomson Road  
Wanchai, Hong-Kong  
sales.asia@lacie.com

## **LaCie Asia (Singapore)**

Centennial Tower, Level 34  
3 Temasek Avenue  
Singapore 039190  
sales.asia@lacie.com

## **LaCie Australia**

458 Gardeners Rd.  
Alexandria, NSW 2015  
sales.au@lacie.com

## **LaCie Belgium**

Vorstlaan 165/ Bld  
du Souverain 165  
1160 Brussels  
sales.benelux@lacie.com

## **LaCie Canada**

235 Dufferin St.  
Toronto, Ontario M6K 1Z5  
sales.ca@lacie.com

## **LaCie Germany**

Am Kesselhaus 5  
D-79576 Weil Am Rhein  
sales.de@lacie.com

## **LaCie Italy**

Milano Business Park  
Via dei Missaglia 97  
20142 Milano  
sales.it@lacie.com

## **LaCie Japan K.K.**

Uruma Kowa Bldg. 6F  
8-11-37 Akasaka, Minato-ku  
Tokyo 107-0052  
sales.jp@lacie.com

## **LaCie Netherlands**

Postbus 134  
3480 DC Harmelen  
sales.benelux@lacie.com

## **LaCie Middle East FZE**

LIU-E6, PO Box 293860,  
Dubai Airport Free Zone,  
Dubai, U.A.E.  
sales.me@lacie.com

## **LaCie Nordic**

(Sweden, Denmark, Norway, Finland)  
Sveavägen 90, 5tr  
113 59 Stockholm, Sweden  
sales.nordic@lacie.com

## **LaCie Spain**

C/ Núñez Morgado, 3, 5º pl.  
28036 Madrid  
sales.es@lacie.com

## **LaCie Switzerland**

Davidsbodenstrasse 15 A  
4004 Basel  
sales.ch@lacie.com

## **LaCie United Kingdom and Ireland**

LaCie LTD - Friendly House  
52-58 Tabernacle Street  
London, England EC2A 4NJ  
UK: sales.uk@lacie.com  
Ireland: sales.ie@lacie.com

## **LaCie Worldwide Export**

17, rue Ampère  
91349 Massy Cedex, France  
sales.intl@lacie.com

Visit [www.lacie.com](http://www.lacie.com) for more  
information on LaCie products.



Made for ideas.